





VIZO APP的安裝與首次運行









10:16

0 %

共享裝置

建立群組

Z

移除裝置

Zigbee系列產品無法單獨分

10:16

共享裝置

Zigbee智慧插座 2

0

6

解除綁定 解綁並清除資料

選擇"解綁並清除資料"。

÷ €7

(1)

點選右上角"∠"進入更

(1) 點選右上角"∠"進入更

多設定頁面。

(2)

插座已關閉

10:10

Zigbee智慧插座 2



裝置恢復出廠預設值後,將從裝置列表 移除,裝置的相關設定將全部清除。

注意事項

此Zigbee智慧插座**需搭配VIZO專用網關(閘道器)才可使用**。家庭Zigbee信號的佈局 應完整涵蓋到所有VIZO Zigbee智慧產品,否則太差的Zigbee收訊可能會造成VIZO Zigbee產品連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO Zigbee智慧插座時選擇 訊號強度較佳的Zigbee網關(閘道器)來連線,收訊太差請考慮增設VIZO網關(閘道器)。

家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO Zigbee無線網關,否則太差的WiFi收訊可能

Zigbee智慧插座配網時建議以網關為中心由近到遠的順序配網。

移除裝置

點擊"移除裝置"。

會造成Zigbee無線網關連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置Zigbee無線網關 時選擇訊號強度較佳的家用WiFi AP來連線,收訊太差請考慮增設WiFi無線橋接器。 Zigbee智慧插座可作為Zigbee信號中繼裝置,用以延伸Zigbee信號範圍。

Zigbee智慧插座需先配網至網關,並插在插座上供電才有網關信號延伸效果。 外觀介紹

| | 3 | | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 台灣規格三孔電源插座(經由VIZO智慧控制的電源插座,連接 | | |
| | 至欲控制的電器插頭) | | |
| 2 | VIZO Zigbee 智慧插座電源開關+指示燈號顯示處(按壓切換插座通電與斷電狀態) | | |
| 3 | 插頭(連接至家用一般插座,以便供電使用) | | |

- 產品規格
- LED指示燈

名稱

工作電壓

最大負載

無線規格

110-220V

10A/1100W

Zigbee 3.0

說明

| | 藍燈快閃 | 裝置目前為待配網狀態 |
|----------|----------|------------|
| 開關及配網指示燈 | 藍燈恆亮 | 插座輸出通電 |
| | 恆不亮 | 插座輸出斷電 |
| | <u> </u> | |

狀態

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射 頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應 立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理 法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及 醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VIZO

弈碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw 710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760 VIZO官方Line