VIZO VZ-ZGW

Zigbee 網關(閘道器)

使用手冊

VIZO APP的安裝與首次運行

1

使用手機掃描二維條碼，或前往Google Play商店、APP商店搜尋“容碩智能”下載APP使用。

2

於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。

3

輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”。

目前不支援第三方註冊-登入

4

將手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“⊕”新增設備。

5

在設備清單中，選擇“Zigbee無線網關”。

6

確保已經成功添加網關，並選擇欲添加網關“完成”。

7

輸入Wi-Fi密碼後“確認指示燈在快閃”，再按“下一步”完成添加設備。

8

配網指示燈若非快閃狀態，請長按Reset鍵5秒將網關切換至配網模式。

9

APP列表可看到“新增的裝置”。

10

並“添加Zigbee子設備”至此網關裡面。

11

確認“指示燈在快閃”即可進行添加。

分享VIZO智慧裝置

1

點選右上角“⊿”進入更多設定頁面。

2

選擇“共用設備”項目。

3

Zigbee系列產品無法單獨分享裝置，即可透過“添加家庭成員”分享整個家庭。

4

輸入成員“帳號”即可完成添加。

恢復出廠預設值

1

點選右上角“⊿”進入更多設定頁面。

2

進入“移除設備”。

3

選擇“解綁並清除資料”。

⚠ 注意

裝置恢復出廠預設值後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

注意事項

家庭WiFi的無線應盡量遠離所有VIZO Zigbee無線網關，否則**太差的WiFi收訊可能會造成Zigbee無線網關連線不穩定甚至無線無法操作**，建議在配置Zigbee無線網關時選擇訊號強度較佳的家用WiFi AP來連線，收訊太差請考慮增設WiFi無線橋接器。

外觀介紹

① Zigbee指示燈
② WiFi指示燈
③ Reset鍵
④ 電源孔

產品規格

電源輸入	Micro USB 5V,1A
工作溫度	-10℃～55℃
工作濕度	10～90%RH(無冷凝)
無線連接	Zigbee 3.0/2.4G WiFi
產品尺寸	60.5 x 60.5 x 16mm
NCC認證	CCAH20LP4580T6

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響航空安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VIZO

容碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760

VIZO官方Line